

Vidange de la cassette

La Cassette a une capacité de 17 litres et doit être vidée lorsque le signal lumineux de l'indicateur de niveau s'allume (B). Le signal lumineux s'allume lorsque le réservoir contient plus de 15 litres de matières. A partir de ce moment là, la capacité restante est de 2 litres, ce qui revient à environ 5 utilisations.

N.B. - Il est important de vider à temps le réservoir à matières. Voir plus loin dans cette notice comment procéder à une vidange d'urgence dans la rubrique "Recommandations utiles en cas de problèmes".

Ouvrir le portillon et enlever le réservoir à matières. La Cassette ne peut s'enlever que si le clapet est fermé. Porter le réservoir, en le tenant par l'une des poignées, le bras orientable vers le haut, vers des toilettes classiques ou vers une aire de service autorisée. **NE JAMAIS VIDER LA CASSETTE DANS LA NATURE.**

Mettre le réservoir à matières à la verticale et tourner le bras orientable vers le haut. Dévisser le bouchon du bras orientable. Prendre la cassette d'une main par la poignée qui est la plus proche du bras orientable. Prendre de l'autre main la poignée arrière, de sorte que le bouton prise d'air puisse se commander avec le pouce. Appuyer sur le bouton prise d'air en vidant le réservoir. On évite ainsi les éclaboussures.

N.B. - Ne commander le bouton prise d'air qu'une fois le bras orientable dirigé vers le bas. Rincer le réservoir à l'eau claire.

Pour préparer à nouveau la Cassette à l'emploi, procéder tel qu'indiqué au début.

Nettoyage et entretien

Le joint à lèvres, le joint d'étanchéité de l'évent automatique et le joint du bouchon de bras de vidange sont en caoutchouc. Ils nécessitent un entretien régulier (une fois par mois, en fonction de la fréquence d'utilisation).

Joint à lèvres : Enlever le couvercle coulissant et ouvrir le clapet. Nettoyer le joint à l'eau claire, le sécher, puis lubrifier avec un spray silicone ou avec de l'huile alimentaire.

Joint de l'évent automatique : Tourner l'évent automatique de 60° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le sortir. Nettoyer le joint à l'eau claire puis sécher.

Joint du bouchon du bras de vidange : Nettoyer le joint à l'eau claire, sécher puis lubrifier.

Réservoir à matières : Vider le réservoir à matières et rincer à l'eau claire.

Partie toilette de la Cassette : Utiliser un savon doux ou un produit vaisselle pour nettoyer la cuvette, le siège et le couvercle ainsi que l'extérieur de l'unité toilette. En cas de non-utilisation de la toilette, enlever le bouchon du bras de vidange et laisser le clapet ouvert pour permettre à la cassette de sécher.

Ne jamais utiliser de produits contenant du chlore, des solvants ou d'autres substances agressives.

Ne pas nettoyer la cassette avec un nettoyeur haute pression ou un jet d'eau trop puissant.

Préparation pour l'hiver et stockage

Le stockage ou la préparation pour l'hiver de la Cassette ne pose aucun problème. La Cassette est reliée à un réservoir d'eau central : ouvrir le clapet électrique en appuyant sur le bouton de chasse pendant la vidange du système d'eau. Vider le réservoir à matières. Ne pas remettre le bouchon en place sur le bras orientable afin de permettre à la Cassette de bien sécher.