

LANTERNEAU HEKI 1

Mode d'emploi

Pour ouvrir le lanterneau HEKI au moyen de la manivelle, ne tourner que jusqu'à ce qu'une résistance soit ressentie – angle d'ouverture maximal 70°.

Pour fermer le lanterneau HEKI au moyen de la manivelle, continuer à tourner encore 2 à 3 fois environ (une fois que la vitre est déjà déposée) afin de verrouiller complètement le lanterneau HEKI.

Contrôler le verrouillage ! (tentative de soulèvement manuel de la vitre).

Ne manipuler le mécanisme d'orientation qu'à l'état fermé et verrouillé.

Le mécanisme d'orientation doit toujours être manipulé des deux mains.

Fermer complètement le lanterneau HEKI avant la mise en route du véhicule.

Commande des stores : Saisir les barres de finition toujours au milieu. En cas de fermeture des stores (resp. en cas d'occultation), pousser la barre de finition du store d'occultation sur la barre de finition du store à filet (pouvant être utilisé en tant que store antimoustiquaire/d'ombrage) et l'enclencher.

Lors de l'ouverture des stores, pousser les barres de finition dans le sens du store d'occultation jusqu'au bord et désenclencher les barres de finition.

Retourner ensuite la barre de finition du store antimoustiquaire manuellement – ne pas lâcher. En cas de fort rayonnement solaire, le store d'occultation ne doit être fermé que jusqu'aux 2/3 et le vitrage doit être mis en une position d'aération.

Remarques concernant l'entretien

Nettoyer le verre acrylique à la lessive de savon et avec beaucoup d'eau ou en utilisant le produit d'entretien spécial de Seitz. Entretenir les garnitures d'étanchéité en caoutchouc en utilisant du talc.

Les stores doivent être exclusivement nettoyés à l'eau et en utilisant une lessive de savon non agressive.

Ne pas marcher sur la vitre acrylique !

Ne pas manipuler le lanterneau HEKI en cours de route !

Ne pas quitter le véhicule lorsque le lanterneau HEKI est ouvert – le fermer auparavant !

PRE-CABLAGE T.V.

Dans tous les modèles, un câble coaxial est mis en place entre la penderie (où est prévu le positionnement de l'antenne T.V.) et l'emplacement du téléviseur. Une alimentation 12V et 220V est également installée. Une alimentation 12 V est aussi installée dans la penderie pour l'ampli antenne T.V. (non fourni).

PRE-CABLAGE RADIO

Des câbles pour alimentation des haut-parleurs sont amenés dans les placards pavillon à l'arrière. Ils ont pour origine l'emplacement du poste autoradio prévu dans le tableau de bord.