


Instructions d'utilisation et d'entretien des fenêtres S III de Seitz.




Ouverture de la vitre orientable

1. Maintenir le bouton du verrouillage enfoncé.
2. Tourner le levier du verrouillage.
3. Ouvrir la vitre vers l'extérieur.
4. Pour les fenêtres S III, il existe 2 variantes de verrouillage différentes:
 - a) **Système à bras d'orientation** «clic-clac»: à la suite d'un «clic» nettement audible, la vitre s'enclenche en position orientée. En fonction de la taille, il existe plusieurs positions d'ouverture possibles.
 - b) **Système d'orientation par rotation**: la fenêtre est fixée dans la position souhaitée en tournant le verrouillage demi-tour.




Fermeture de la vitre orientable

1. Tout d'abord, ouvrir la vitre de quelques centimètres de plus puis la fermer.
En ouvrant davantage, les bras d'orientation se trouvent déverrouillés! **Ne jamais fermer la vitre en forçant!**






2. Fermeture des verrouillages
 - a) Vitre complètement fermée (par exemple pour la route)
 - b) Position aération: la fourche de verrouillage est assise sur la traverse du cadre, de ce fait, la vitre demeure ouverte d'un centimètre environ.




Maniement des stores

1. Les stores d'occultation et de protection contre les insectes (moustiquaire) peuvent être reliés ensemble. La protection contre les insectes est ainsi guidée vers le bas.
2. Le store d'obscurcissement (du bas vers le haut) s'enclenche dans plusieurs positions.
Pour fermer, guider le store vers le haut.



Pour ouvrir les poignées de la commande centrale d'une main, les presser puis guider le store vers le bas.


3. Lors de la séparation des stores, maintenir le store de protection contre les insectes et le guider vers le haut. **Ne pas laisser «sauter» le store moustiquaire vers le haut!**



4. Position nocturne: relier les stores l'un à l'autre et les enclencher dans la position souhaitée (→ moustiquaire + store d'occultation).
Vitre position d'aération.

Nettoyage et entretien de votre fenêtre S III

Ce nouveau produit de nettoyage spécial de Seitz vous permet de nettoyer l'intérieur et l'extérieur de toutes les fenêtres à vitre en vitrage acrylique, tout en les ménageant. Ce produit de nettoyage spécial enlève rapidement et à fond les insectes, la suie, la nicotine, le goudron, etc. Ce nouveau produit n'est pas toxique, pas inflammable et il est biodégradable. Disponible en bouteille vaporisateur de 750 ml dont vous vous approvisionnez dans cette même



bouteille à chaque fois chez votre revendeur qualifié de caravanes et de camping-cars.

Pour nettoyer les gazes de protection contre les insectes (moustiquaires), il est recommandé que vous utilisiez un aspirateur en le réglant sur une faible puissance d'aspiration. Veuillez nettoyer la toile d'occultation uniquement avec un chiffon humide et la sécher avec un chiffon doux.



Ne pas utiliser de produits chimiques, d'alcool, de produits de nettoyage d'une autre marque ou semblables !

Ne pas utiliser de brosse !


Ne pas y apposer d'autocollants !

Ne pas passer dans les installations de lave-voitures automatiques !


Bien équipé pour tous les cas !

La fenêtre de secours Seitz.

Cette fenêtre de secours fait partie de l'équipement de tous les adeptes des habitations mobiles. Au cas où votre fenêtre S III serait détériorée par des projections de pierre ou à la suite d'une effraction, le petit paquet de feuille de Seitz vous sera d'un grand secours. La feuille transparente renforcée au polyester est pourvue de deux bourrelets qui peuvent être introduits d'une part dans la réglette à bourrelet de la fenêtre à cadre S III et d'autre part dans la réglette à bourrelet de la fenêtre suspendue. La feuille (2 m de large, 90 cm de haut) doit être coupée à la taille de la fenêtre et fixée par la bande adhésive qui doit être appliquée sur son pourtour.



Montage sur la fenêtre à cadre S III



Montage sur la fenêtre suspendue

Veuillez vous adresser à s.v.p.



EURO ACCESSOIRES®

Route de Lamastre, BP 89 - 07300 Tournon Tél: 75 08 43 36 - Fax: 75 07 12 34 - Minitel: 36 14 EURACC

